

Element



Korisnički vodič



Sadržaj

Sigurnosne Informacije
Korak 1 - Instalacija 3
Korak 2 - Priključci ožičenja4
Tablica 1.0 Primjena termostata5
Korak 3 - Montaža termostata 6
Korak 4 - Početne postavke7
Dobro došli u Element termostat8
Kako brzo promijeniti temperaturu 8
Kako brzo promijeniti način rada 8
Grijanje9
Kako podesiti program9
Unaprijed zadata temperatura9
Kako podesiti ručni način rada10
Kako privremeno promijeniti temperaturu10
Praćenje potrošnje energije11
SmartGeo11
Podešavanja12
Obavjesti & šifre pogrešaka14
Rješavanje problema14
Rešavanje problema sa WiFi15
Tehničke specifikacije16
Jamstvo17

Sigurnosne informacije

- Termostat mora instalirati kvalificirani električar. Potrebno je trajno napajanje od 230 V izmjeničnog napona iz 30mA RCD ili RCBO zaštićenog strujnog kruga u skladu s važećim Propisima o ožičenju.
- Za vrijeme procesa instalacije isključite termostat sa mrežnog napajanja. Provjerite jesu li žice u potpunosti umetnute u stezaljke i osigurane, slobodne žice treba da budu podrezane, jer mogu prouzročiti kratki spoj.
- Instalirajte termostat na mjesto s dobrom ventilacijom. Ne smije biti pored prozora/vrata, na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili iznad drugog uređaja koji stvara toplinu (npr. Radijator ili TV).
- Osigurajte da udaljenost od rutera do termostata nije prevelika. To će osigurati da domet bežične veze ne bude predmet problema nakon instalacije.
- Za instalacije u kupaonicama termostat MORA biti postavljen izvan zona 0, 1 i 2. Ako to nije moguće, mora se instalirati u susjednoj prostoriji, kontrolirajući prostoriju upotrebom podnog senzora.
- Termostat i njegovo pakiranje nisu igračke; ne dopustite djeci da se igraju s njima. Mali djelovi i pakiranje predstavljaju rizik od gutanja ili gušenja.
- Termostat je pogodan samo za unutarnju upotrebu. Ne smije biti izložen vlazi, vibracijama, mehaničkim opterećenjima ili temperaturama izvan predviđenih vrijednosti.
- Iz sigurnosnih razloga i razloga licenciranja (CE/UKCA), neovlaštene promjene i/ili preinake termostata nisu dopuštene.



Korak 1 - Instalacija

Izolirajte napajanje termostata od mrežnog napajanja.



Skinite zaslon kako je prikazano.



Otkačite zaslon sa baze napajanja.



Ugradite električnu zidnu kutiju dubine 50 mm (min 35mm) na poželjno mjesto za termostat. Provucite žice (grijaću mrežu/ kabal, napajanje i senzor(e) kroz zidnu kutiju i kompletno ožičenje terminala.

UPOZORENJE!

Г

Termostat mora instalirati kvalificirani električar u skladu s važećim izdanjem Pravilnika o ožičenju.

7

 $\ensuremath{\text{NAPOMENA:}}$ Za opterećenja veća od 10 A, provodnik mora biti najmanje 2,5 mm²

BEAB Warmup Remote Probes (NO POLARITY) P2 PC P1 7 6 5 230V-50Hz MAX LOAD 13680W/16A 1P33 T40				
Električn	o podno grijanje			
L1 i N4	Grijaći kabal/mreža. Faza i nula maks. 16A (3680 W)			
L2 i N3	Napajanje faze i nule			
VODENO	PODNO GRIJANJE			
L1	Prebaciti fazu na ožičenje			
L2 i N3	Napajanje faze i nule			
N4	Ne koristi se			
CENTRAL	NO GRIJANJE			
L1	Prebaciti fazu na zonski ventil/kotao			
L2 i N3	Napajanje faze i nule			
N4 Ne koristi se				
Za sustav Spajanje napona r	<i>i</i> e s vrlo niskim naponom ili bez napona mora se koristiti sklopnik. termostata izravno na kotlove s izuzetno niskim naponom ili bez uzrokovati oštećenje strujnog kruga kotla.			
Priključa	k senzora;			
5&6	Sonda 1 - Senzor za kontrolu Poda/Zraka (Bez polariteta)			
6&7	Sonda 2 - Senzor ograničenja (Bez polariteta)			
Pogledajt	te tablicu 1.0 za korišćenje termostata			

Warmup Remote Probes (NO POLARITY) \checkmark L1 $P2 PC P1$ \rightarrow N3 $-7 - 6 - 5$ \checkmark N4 $-7 - 6 - 5$ \checkmark N4 $230V \sim 50Hz$ MAX LOAD $3680W/16A$ $3680W/16A$ $P33 - 140$				
#	Slučaj upotrebe	Tip sustava	Kontrola	Senzor ograničenja
1	Termostat U sobi Raspored temperature zraka Bez ograničenja poda	,, 🔿	Unutarnji Senzor Zraka	Nema
2*	Termostat U/VAN sobe Raspored temperature poda Ograničenje poda	Ø	Sonda 1 (5 & 6) Podni senzor	Nema
3	Termostat U sobi Raspored temperature poda Ograničenje Zraka	00	Sonda 1 (5 & 6) Podni senzor	Unutarnji Senzor Zraka
4	Termostat VAN sobe Raspored temperature zraka Bez ograničenja poda	,	Sonda 1 (5 & 6) Senzor zraka	Nema
5**	Termostat U sobi Raspored temperature zraka Ograničenje poda	00	Unutarnji Senzor Zraka	Sonda 2 (6 & 7) Ograničenje poda
6	Termostat U/VAN sobe Raspored temperature poda Ograničenje poda	0	Sonda 1 (5 & 6) Senzor poda	Sonda 2 (6 & 7) Ograničenje poda
7	Termostat VAN sobe Raspored temperature zraka Ograničenje poda	00	Sonda 1 (5 & 6) Senzor zraka	Sonda 2 (6 & 7) Ograničenje poda
8	Termostat U/VAN sobe Raspored regulatora Nema ograničenja	,шш, 🗘 🔿	Reg.	Nema
9	Termostat U sobi Raspored regulatora Ograničenje zraka	,IIII, 🗘 🔿	Reg.	Unutarnji Senzor Zraka
10	Termostat U/VAN sobe Raspored regulatora Nema ograničenja	,IIII, 🗘 🔿	Reg.	Nema
11	Termostat U/VAN sobe Raspored regulatora Ograničenje poda	00	Reg.	Sonda 2 (6 & 7) Ograničenje poda
12	Termostat U/VAN sobe Raspored regulatora Ograničenje poda	,	Reg.	Sonda 2 (6 & 7) Ograničenje poda
,000	Konvencionalno	čno podno grijanje	🚺 Vodeno p	odno grijanje

2^{*} Preporučuje se kada je termostat **VAN** grijane sobe 5^{**} Preporučuje se kada je termostat **U** grijanoj soba

1



Umetnite vijke za pričvršćivanje kroz rupe za pričvršćivanje postolja napajanja i zategnite.

2		Wan	mup		
		1,50			
	×	^	\vee	~	,

Ponovno pričvrstite prednje kućište dok se ne začuje "klik". Obnovite napajanje termostata.





Korak 4 - Početne postavke



Preuzmite Aplikaciju MyHeating.



Otvorite Aplikaciju My Heating i skenirajte QR kod na zaštitnom ekranu termostata ili na stražnjoj strani zaslona. Slijedite upute u Aplikaciji da biste dovršili postavljanje.





Kako brzo promijeniti temperaturu

Pritisnite \wedge / \vee da promijenite ciljanu temperaturu.

Ako ste u programskom načinu rada to će je privremeno poništiti do sljedećeg razdoblja grijanja. Pogledajte "Kako privremeno promijeniti temperaturu".

Ako ste u ručnom načinu rada ovo će podesiti fiksnu ciljnu temperaturu. Pogledajte "Kako podesiti ručni način rada"

Jednom kad je ciljana temperatura postavljena iznad trenutne temperature poda/zraka pojaviće se indikatore grijanja na gornjoj desnoj strani.

Kako brzo promijeniti način rada

Odabir načina rada omogućuje promjenu načina grijanja iz ručnog, programskog ili da jednostavno isključite grijanje.



Kako podesiti program

Podešavanje programa znači da se komforne temperature mogu programirati u odredjenim periodima tijekom dana. Dani se mogu programirati pojedinačno, svi dani isto ili radni dani kao blok a vikendi kao blok.



	Uredi program
<u>123</u> 4567>	Za odabir dana za programiranje pritisnite
07:00AM 21.0 09:00AM 21.0 04:30PM 21.0	Pritisnite ✔ za postavljanje programa.
07:00 21.0° 09:00	Postavite vrijeme početka, nakon čega slijedi ciljana temperatura i na kraju vrijeme završetka za taj period. Pritisnite ✔ za prihvaćanje.
- + ~	Za dodavanje / uklanjanje perioda grijanja, Pritisnite ✔ na plus /minus. Može se postaviti do 5 perioda grijanja.
+ *	Dođite do oznake i pritisnite ✔ za potvrdu programa grijanja.
84	Unaprijed zadata temperatura
16.0°	Unaprijed zadata temperatura. Unaprijed zadata temperatura je manje energetski učinkovita u periodima van programa grijanja.

Kako podesiti ručni način rada

Podešavanje ručnog načina rada znači da se može odrediti fiksna ciljna temperatura za termostat. Termostat će nastaviti održavati ovu temperaturu sve dok se ne odabere drugi način rada ili temperatura.



Ċ

Postavite trajanje ručnog načina rada.

Kako privremeno promijeniti temperaturu

Postavljanje privremene promjene temperature postavlja ciljanu temperaturu koja će promijeniti trenutni program grijanja do sljedećeg perioda ili za odabrano trajanje.



Postavlja trajanja promjene.



Kako radi praćenje potrošnje energije

Termostat uči kako se koristi sustav grijanja i kako kuća reagira na grijanje i vremenske uvjete. Upotrebom MyHeating Aplikacije, praćenje potrošnje će prikazati količinu potrošene energije za odredjeni period.

To će se izračunati kroz snagu sustava pomnoženu s učinkovitošću i vremenom rada. Snaga sustava grijanja se mora unijeti, a u nekim slučajevima i učinkovitost. Obratite se instalateru ili proizvođaču sustava za ove informacije.

SmartGeo

09:10 7	WARMUP	SMART	† -
Le Le	on Kim	7	
SmartG SmartGe temperal needed a	Seo™ Active o™ has calculated ture so this location and always runnin	the most effici n is warm whe g efficiently.	ient m
Daily u	sage £14.3	0	+
Bathro	om	25	0.5
Away un	itil 19:00	25	.0 "

Kako radi SmartGeo

SmartGeo je jedinstvena tehnologija koju je razvio Warmup i ugrađena u aplikaciju MyHeating koja koristi napredni algoritam za razumijevanje najučinkovitijih postavki topline.

Radi automatski; uči rutinu i lokaciju korisnika putem pozadinske komunikacije pametnim telefonom i snižava temperature kad je korisnik odsutan, podižući ih na idealnu temperaturu udobnosti na vrijeme za dolazak korisnika kući.

Smartgeo može da radi kada je termostat u programskom ili ručnom načinu rada. Po defaultu je isključen. Pomoću aplikacije MyHeating uključite SmartGeo.

Podešavanja

,	warmup 21.0		
	Datum i vrijeme		
6-5-2021 13:00	Podesite trenutni datum i vrijeme. Pritisnite 🗸 za početak, pritisnite 🔨 / 💙 za promjenu datuma/ vremena. Pritisnite 🗸 za potvrdu.		
	Primjena termostata		
	Pogledajte tablicu 1.0 Primjena termostata. Pritisnite 🔨 / 🗸 za promjenu primjene. Pritisnite ✓ za potvrdu.		
1 0К	Promijenite tip Sonde 1 senzora za kontrolu (5 & 6) . Podesite senzor izmedju 5, 10, 12, 15, 100K.		
10K	Promijenite tip Sonde 2 senzora ograničenja (6 & 7) . Podesite senzor izmedju 5, 10, 12, 15, 100K.		
35.0°	Postavite ograničenje zraka		
35.0°	Postavite ograničenje poda		
-Ò-	Postavite osvjetljenje zaslona		
	Postavite aktivno osvjetljenje		
2	Dnevno standby osvjetljenje		
2	Noćno standby osvjetljenje		

A	Zamijenite boju promjene na zaslonu
	Odaberite boju promjene.
	Funkcija otvorenog prozora
×	Značajka detekcije otvorenih prozora dizajnirana je za isključivanje grijanja radi uštede energije kada termostat otkrije da su prozor ili vrata otvorena.
	Zaključavanje zaslona
	Uključite zaključavanje zaslona.
0000	Postavite kôd zaključavanja zaslona.
F	lsključite zaključavanje zaslona.
(•	WiFi
• ×	WiFi podešavanje
	Otvorite aplikaciju MyHeating i skenirajte QR kôd na stražnjoj strani zaslona termostata da biste dovršili WiFi postavljanje.
	Vraćanje na tvorničke postavke
⊘ ¥	Vraćanje na tvorničke postavke izbrisat će sve postavke i vratiti termostat na tvorničke vrijednosti.

Obavjesti & šifre pogrešaka

\bigcirc	Potrebno je postaviti datum i vrijeme.		Grijanje ISKLJUČENO
	Pokrenuta funkcija otvorenog prozora.		Zaslon zaključan
Ċ	Omogućeno privremene promjene	2 -	Pogreška senzora P2 (6 & 7)
S S	Omogućen način odmora. (Konfigurirano u aplikaciji MyHeating)		Senzor P1 (5 & 6) nije spojen / oštećen ili kvar unutarnjeg osjetnika zraka
	Omogućena zaštita od smrzavanja. (Konfigurirano u aplikaciji MyHeating)	<u>?</u> !	WiFi nije podešen

Rješavanje problema

Zaslon je prazan	Napajanje	(Potreban električar) Potreban je električar da provjeri napajanje na termostat i da li je ispravno povezan.
	Kontrola (5 & 6) / Greška unutrašnjeg senzora zraka	 Pogledajte tablicu 1.0 i provjerite je li odabrana ispravna primjena termostata. (Potreban Električar) Potreban Električar da provjeri je li senzor ispravno ožičen.
2-14-	Greška Senzora za ograničenje	Ako je ispravno ožičen, električar će morati provjeriti otpor senzora pomoću multimetra. Za temperature između 20 ° C - 30 ° C otpor senzora trebao bi iznositi između 8K ohma i 12K ohma.
	Ako električar pronađe grešku, a je u sobi za grijanje, onda se mo u "Zračni mod".	
		Za postavljanje u "Zračni mod", pogledajte Tablicu 1.0 Primjena termostata.
		Ako ""l dalje ostaje kada se postavi u zračni mod morat će se zamijeniti termostat.
Grijanje se uključuje ranije od programiranog vremena	Prilagodljivo učenje (Rani start) je uključeno	Prilagodljivo učenje (Rani start) koristit će povijesne stope grijanja/hlađenja za određeno doba dana, povijesne vanjske temperature i prognozirati vanjske temperature, odrediti vrijeme početka grijanja kako bi se postiglo komforno vrijeme na početku komfornog perioda. To je moguće samo u programskom načinu rada.
Simbol WiFi pogreške	WiFi nije podešen	 Preuzmite i otvorite aplikaciju MyHeating Uklonite termostat sa zida Skenirajte QR kôd na stražnjoj strani zaslona Vratite termostat na zid i uključite ga Termostat će biti u načinu uparivanja 1 minutu. Aplikacija bi se trebala automatski povezati s telefonom Slijedite upute u aplikaciji
	WiFi veza prekinuta	Slijedite gornje korake da pokušate povezati se sa WiFi mrežom.
		pogledajte WIFI rješavanje problema.
Ikona sata	Vrijeme i datum nisu podešeni	Spojite termostat na WiFi mrežu ili pak podesite vrijeme i datum u izborniku podešavanja.

Prije slijeđenja donjeg vodiča za rešavanje problema, provjerite sljedeće:

1. Lozinka je zaštićena WPA2.

2. Ruter je postavljen na opseg od 2,4 GHz. (802,11 b, g, n, b/g mixed, b/g/n mixed)

NAPOMENA: Za promijenu bilo koje od gore navedenih stavki, pogledajte priručnik rutera.



Model	RSW-01-XX-YY
Radni Napon	230 V AC : 50 Hz
Klasa Zaštite	Class II
Maks.Opterećenje	16A (3680W)
Nominalni impulsni napon	4000V
Automatsko djelovanje	100 000 ciklusa
Sredstva za odspajanje	Tip 1B
Stupanj onečišćenja	2
Maks. Sobna temperatura	0 - 40°C
Relativna Vlažnost	80%
IP OZNAKA	IP33
Dimenzije (Sastavljen)	90 x 115 x 39 mm
Veličina ekrana	3,5 in
Senzori	Zrak & pod (ambijent)
Tip Senzora	NTC10k duljine 3m (Može se produžiti na 50m)
Radna Frekvencija	2401 - 2484MHz
Maks. Odašiljana Radiofrekvencijska Snaga	20dBm
Dubina ugradnje	Preporučeno: 50 mm zidna kutija Minimum: 35 mm zidna kutija
Kompatibilnost	Električno, Vodeno podno grijanje. Maks. 16A (3680W) Sustavi centralnog grijanja (kombinirani & sistemski kotlovi s prekidačem pod naponom, 230V AC ulaz)
Klasa Er-P	IV
Jamstvo	12 godina
Odobrenja	BEAB



NAPOMENA: Ovim putem Warmup plc izjavljuje da je radijska oprema tipa RSW-01-XX-YY u skladu s CRVENOM Direktivom 2014/53 / EU i Propisima o radio opremi iz 2017. Provjere izjava o sukladnosti mogu se pregledati skeniranjem QR koda ili posjetom www.literature.warmup.co.uk/d-o-c/element.





Upute za odlaganje

Uređaj nemojte odlagati s redovnim kućnim otpadom! Elektronička oprema mora se odlagati na lokalnim sakupljalištima otpadne elektroničke opreme u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.

Jamstvo

Warmup plc jamči da ovaj proizvod neće imati grešaka u izradi ili materijalima, pri uobičajenoj upotrebi i servisu, u razdoblju od dvanaest (12) godina od dana kupnje ili kada ga kupac instalira s Warmup grijaćom mrežicom/kabelom.



Ako se u bilo kojem trenutku tijekom jamstvenog razdoblja utvrdi da je proizvod neispravan, Warmup će ga popraviti ili zamijeniti, prema Warmup-ovoj procjeni. Ako je proizvod neispravan, molimo vas;

Vratite ga uz račun ili drugim dokazom o kupnji sa datumom i to na mjesto gde je kupljeno ili

Kontaktirajte Warmup. Warmup će odrediti treba li proizvod vratiti ili zamijeniti.

Dvanaest (12) godina jamstvavrijedi samo ako je proizvod registriran u Warmup-u u roku od 30 dana nakon kupnje. Registracija se može izvršiti putem interneta na www.warmup.co.uk

Ovo jamstvo ne pokriva troškove uklanjanja ili ponovne instalacije i neće važiti ako se dokaže da je kvar nastao zbog nepridržavanja uputa za uporabu, nepravilne instalacije ili oštećenja koja su se dogodila dok je proizvod bio u posjedu potrošača. Isključiva odgovornost Warmupa bit će popravak ili zamjena proizvoda u gore navedenim uvjetima. Ako se termostat instalira s grijaćom mrežom/kabelom koji nije Warmup-ov, primjenjivat će se jamstvo od tri (3) godine. Ovo se jamstvo ne odnosi na pridruženi softver, poput aplikacija ili portala.

WARMUP NE ODGOVARA ZA GUBITAK ILI OŠTEĆENJE BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJE REZULTIRAJU, IZRAVNO ILI NEIZRAVNO, IZ BILO KOJE POVREDE BILO KOJEG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI IMPLICIRANOG ILI BILO KOJE DRUGE GREŠKE OVOG PROIZVODA. OVO JAMSTVO JEDINO JE IZRIČITO ZA OVAJ PROIZVOD. TRAJANJE BILO KOJIH PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA ZA PRODAJU I PRILAGOĐENOST ZA ODREĐENU SVRHU, OVIM JE OGRANIČENO NA DVANAEST GODINA TRAJANJA OVOG JAMSTVA.

Ovo jamstvo ne utječe na zakonska prava.

Warmup



Warmup HR

www.warmup.hr hr@warmup.com **T:** 095 504 0560

Warmup plc = 704 Tudor Estate = Abbey Road = London = NW10 7UW = UK Warmup GmbH = Ottostraße 3 = 27793 Wildeshausen = DE